

Lukuohje Aidon 5511 -etäluettavalle mittalaitteelle

Mittalaite luetaan ja sen toimintoja voidaan ohjata etäyhteyden avulla. Sähköt voidaan kytkeä tai katkaista etäyhteyden kautta. Kytkentä ja katkaisu voidaan tehdä myös kytkentälaitteen painikkeella.

Jos haluatte katkaista sähköt asunnostanne, tehkää se ensisijaisesti kytkentälaitteen painikkeesta. Tällöin mittarin tiedonsiirtoyhteys ei katkea ja lukemat pystytään etälukemaan.

Sähkötöiden ajaksi sähköt tulee katkaista asunnon pääkytkimestä ja avaamalla työkohteen sulakkeet.

Mittalaitteen merkkivalot ja painikkeet

| Kytkentälaitteen merkkivalo | Toimintatila | Toimenpiteet |
|--|---|--|
| Vihreä palaa | Sähkö on kytketty. | |
| Vihreä vilkkuu | Sähkö on katkaistu painikkeesta. | Painakaa kytkentäpainiketta. |
| Punainen vilkkuu | Sähkö on katkaistu sähköyhtiön toimesta ja kytkentä on estetty. | Ottakaa yhteyttä sähköyhtiönne 020 7879 800. Mittalaite on tässä tilassa, jos käyttöpaikassa ei ole sähkösopimusta. Ottakaa yhteyttä sähköyhtiönne 020 7879 800. |
| Punainen palaa jatkuvasti | Laitevika. | Tarkistakaa, että pääkytkin on päällä (asento I) ja että sulakkeet ovat ehjät. |
| Merkkivalot eivät pala ja mittalaitteen näytössä ei näy mitään | Mittalaitteella ei ole sähköä. | |



Yleissiirto

Käytössä olevan siirtotuotteen tiedot näkyvät näytöllä yksi kerrallaan seuraavasti:

| Yleissiirto |
|--------------------|
| 1. Kokonaisenergia |
| 2. Päivämäärä |
| 3. Kellonaika |