


LUKUOHJE TUNTIREKISTERÖIVILLE KAUKOLUENTAMITTAREILLE

Energiamittarin tyyppi: AIDON 5530



LUKUOHJE TUNTIREKISTERÖIVILLE KAUKOLUENTAMITTAREILLE

Energiamittarin tyyppi: ENERMET E 120 LiME



Vaihe
ilmaisimet,
virran suunta

L1 → +
L2 → +
L3 → +

Mittarin numero

Toiminta

Keltainen
merkkivalo

01



1.19

1 2 3 4

Näyttämien kierto:

- 01 Kertynyt energia
- 05 Päivä/Talvipäiväenergia
- 06 Yö/Muu aika -energia



Jos näytössä näkyy
vika-ilmaisimien tai
näytön vasemmalla
puolella sijaitseva
hälytysindikaattori
palaa, ota yhteyttä
Keuruun Sähkö Oy:n
vikapäivystykseen.

puh. 020 7879 809

Näytön
vaihtopainikkeesta
näytettäviä voidaan selata:

Näyttötesti

Päivämäärä/aika

01 Kertynyt energia yhteensä

02 Kertynyt energia yhteensä

05 Päivä/Talvipäivä

06 Yö/Muu aika

R1 Yökuorman ohjaus: on/off

- Lämmitys

- Lämmin käyttövesi

R2 ei käytössä

Sähkökatkoloki

Virherekisteri 1 (err 01)

Tapahtumaloki (err 02)

Laatuloki (err03)

Virherekisteri 2 (err04)

Käyttöikärekisterit 5 kpl

A+, A-, R+, R-, MID tarkistus

**Paina painiketta yli 5 sek. niin näyttö
palaa oletustilaan.**